



## Bedienungs- und Installationsanleitung



Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt der Firma toclenn. Balmer entschieden haben. Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

### Allgemeine Hinweise zum Produkt

Typ: Dekoleuchte

Die Inbetriebnahme findet über das Anschliessen des Netzsteckers an die geeignete Steckdose statt. Anschliessend kann über den Wippenschalter die Leuchte Ein/Aus-geschaltet werden.

### Warnhinweise

- Leuchtmittel nicht berühren. Verbrennungsgefahr.
- Holz ist ein Naturprodukt und verfügt über unterschiedliche Eigenschaften und Merkmale. So kann es sein, dass sich nach äusseren Einwirkungen Splitter bilden welche zu leichten Verletzungen führen können. Sollten Splitter entstehen können Sie diese mittels Schleifpapiers oder ähnlichem entfernen oder mit uns Kontakt aufnehmen. Das Holz ist unbehandelt und ist schadstofflos.
- Maximale Leistung des austauschbaren Leuchtmittels ist 4 Watt.
- Die Verwendung der Leuchte ist nur in trockenen Räumen erlaubt.
- Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.

### Entsorgung

Entsorgung gemäss lokalen Vorschriften. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Gerne dürfen Sie das Produkt auch an den Hersteller Retournieren.